#### 

大阪ガス株式会社

## ガス給湯暖房機 アマル



44-875/876/877/878/879型

型式 AT-241RFA-AL


AT-241RFA-AL-C

AT-241RFA-AL-D AT-241RFA-AL-E

AT-241FFA-AL







取扱説明書(保証書付)



ご使用前に必ずこの説明書をよくお読み のうえ、正しくお使いください。 なお、 ご不明な点があればお買い上げの販売店 にお聞い合わせください。 このたびは、大阪ガス給湯暖房システム  $\boxed{ エックスプリオール・オート}$  を、お買い上げいただきまして、ありがとうございます。

別添の保証書とともに、この「取扱説明書」を大切に保管してください。

#### もくじ

■特長・機能の紹介
•必ずお守りください2
<ul><li>各部の名前と扱いかた 5</li></ul>
◆初めてお使いいただくときに······10
• 使用方法11
●凍結予防のしかた
●点検·お手入れ······· 23
•故障かな?と思ったら25
• 仕 様
• 保管とアフターサービス


## 特長・機能の紹介

●給湯の立ち上がりがすばやく安定出湯

マイコンによる電子コントロール・水量比例制御機構で、すぐに希望の湯温になりしかも安定した湯温 が得られます。

●温度調節はワンタッチ

湯かげん調節はお台所からワンタッチ!台所や洗面所などで希望の設定温度が得られる電子コントロール式です。(※設定温度は約38℃~約47℃,約60℃,約75℃)さらに優先スイッチを押すと浴室で、お好みの給湯・シャワー温度(約38℃~約47℃,約60℃,約75℃)が得られま



●ふたをしたままお湯はり・保温・足し湯

の全自動!



●給湯・暖房・風呂が同時で使える2缶3水路方式

●暖房水の自動補給機能付

暖房水が蒸発などにより少なくなりますと、自動的に補給され手間いらず。

●快適暖房

室温安定時は、自動変温システム(AVT制御)の働きにより、お部屋の温度に応じた暖房水温度で運転 します。

暖房は温水利用で、お部屋の空気を汚しません。

## 必ずお守りください

安全に正しくお使いいただくためにこの項は必ずお読みください。

- ●使用ガス・使用電源についてのご注意
  - ●ガスの種類を確かめてください。 正面右下部に貼ってある銘板(ラベル)に表 示のガスの種類と、お客のガスが一致して いるかをまず確かめてください。
  - ●ガスの種類には、都市ガスとLPガスとが あり、都市ガスには、ガスグループの区分 があります。
  - ●雷源の電圧と周波数を確かめてください。 銘板に表示してある電源(電圧・周波数)とお宅の電源の電圧と周波数が一致しているかお確かめくだ

ガスの種類およびグループ

電源

ガス消費量

製 造 業 者 名

設置方式 製造年月日および製造番号 ●都市ガス用13A


■ L. P ガス用

A C100 V


60 H z

- ●転宅されたときにも、ガスと電源を必ず確かめてください。
- ●火災予防のために
- ■壁や可燃物から十分離れ ている場所で!

〈屋外設置〉



〈屋内設置〉



■熱源機の近くに燃えやすいもの を置かない!



#### ●ガス事故防止のために

#### ■燃焼状態の確認

点火、消火のほか、使用中もときどき正常に燃 焼していることを、メインリモコンまたは風呂 リモコンの燃焼表示で確認してください。

#### ■万一ガスが漏れたときは

- すべての処置がおわるまでの間、 ●火をつけない。
- ●電気器具のスイッチの"入・切"をしない。
- ●電源プラグの抜き差しをしない。



### ■ガス漏れに気づいたとき

すぐに使用をやめ、給水元栓とガス 元栓を閉じ、お買い上げの販売店、 またはお近くの大阪ガス支社に連絡 してください。



#### ●使用上の注意

#### ■給湯は

台所・シャワー・洗面等 給湯以外には使用しない でください。

■市販の補助用具は

この斡渡機の付属品・補助 用具以外は使用しないで ください。

■火傷にご注意 使用中や消火直後は、 排気口が高温のため絶 対に手を触れないでく

ださい。

■健浴剤・洗剤について

硫黄・酸・アルカリを含んだ鍵浴剤や洗剤は熱 交換器が腐食する原因となりますので、健浴剤 等の注意文を十分ご参照ください。

#### ■はげしい雷のときは

使用を中止し分電 盤のブレーカを切 ってください。



■テレビやラジオ とは離しましょう

露波の乱れによる 映像の乱れや雑音 の防止のため。



#### ■飲用にお使いのとき

器内に長時間たまって いた水は、飲用または 調理に用いないでくだ さい。



## 必ずお守りください

### ●凍結にご注意

冬期は暖かい地方でも急な寒波のため、熱源機内の水が凍り熱源機が破損することがあります。(P21参照)

### ●異常時の処置は

異常燃焼、臭気、異常音などを感じたときや、地震、火災のときは、あわてず次の処置をし、お買い上 げの販売店またはお近くの大阪ガス支社に連絡してください。

1 給湯栓を閉め 2 給水元栓と

ガス元栓を 閉める



給水元性

3 お買い上げの 販売店または 大阪ガス支社へ




### ●停電がおこったら

- 停電の時は給湯栓を閉めてください。
- ■再通電時は時刻表示が「0 00」になります。 現在時刻設定・ふろ予約時刻設定・給湯温度設定・ふろ温度設定を行なってからお使いください。

# 各部の名前と扱いかた

### ● メインリモコン



### 各部の名前と扱いかた

暖房燃烧表示

暖房用のバーナが

燃煙しているとき

、表示します。

「辟」刻 表 現在時刻・予約時 刻を表示します。 エラーコード表示 熱源機に異常があ ったとき、エラーコ

一ド表示に変わり

予約運転表示 メインリモコンの

「予約運転スイッチ」

水位設定表示 設定した水位を表 示します。

ふろ温度表示

ふろ側の温度設定

を表示します。

転に入ると表示し

ます。

--- 7 <del>---</del>

を押すと表示しま

ます。(P27)

### ●ふろリモコン

●下記画面表示は説明のため全部表示したものです。 実際の運転のときは、該当部分が表示されます。 給湯スイッチ・ランプ 給湯温度切替 優先スイッチ・ランプ 給湯温度表示 給湯燃焼表示 優 先 表 示 スイッ チ ご使用になるときに 「入」にします。点火 給湯用バーナが燃焼 表示しているりモ 給湯側の温度設定 鳳呂リモコンで給湯 コンで給湯の温度 しているときに表示 温度を設定するとき を表示します。お湯 優先スイッチ『入』 ・消火は給湯栓の開 に「入」にします。ラ します。 護節ができます。 はり中はふろ温度 で給湯、シャワーの 閉で行なってくださ ンプ点灯時使用でき 表示と等しくなり 温度設定ができま い、給湯スイッチを 押すとランプが点灯 ます。(P11) ます。 す。(P11) します。 ふろ温度切替 √優先 <sup>251</sup>)温度( スイッチ 自動運転、追いだき ふろ(あつ) 温度(A するとき適切な温 度に合わせます。 (P13 · 15) **木位設定スイッチ** 自動 (メンテ) (呼出し) 白動運転時に水位 を設定するスイッ チです。(P12) 自動スイッチ・ランプ 追いだきスイッチ・ランプ 「呼び出しスイッチ 保温表示 ふろを追いだきす るときに「入」にし 押すとメインリモ ふろを自動運転す メンテスイッチ るときに「入ったし ます。自動スイッチ コンのブザーがな ます。追いだきスイッチを押すとランプが点灯します。 自動運転でお湯は 追いだき燃焼表示 過去のエラー表示 ります。 りが完了し、保温運

(P15)

ご自由にお使いく

ださい。


を確認するスイッ

チです。(P27)

ふろを沸かしている

ときに表示します。

を押すとランプが 点灯します。(P12)



屋外設置・PS標準設置型以外に下記の種類があります。

					品番	型式名
扉	内	設	置	型	44-876型	AT-241RFA-AL-C
前	方 排	灵	延長	型	44-877型	AT-241RFA-AL-D
後	方 排	戾	延長	型	44-878型	AT-241RFA-AL-E
屋	内	嗀	- 置	型	44-879型	AT-241FFA-AL

# 使用方法給湯のしかた

### ●ご使用前の準備と確認

給水元栓を全開にする


初めてお使いいただくときに



給湯栓を開け、 水の出ることを確認し 閉める



ガス元栓を全開にする



熱源機用のブレーカ を「人」にする



⑤ ポンプへ呼び水をする

この熱源機はポンプへ呼び水を自動的に行ないます。

初めてお使いになるときおよび、凍結予防のため水抜きを行なった後は必ず、浴そうに水・ 湯がない状態で自動運転 (12ページ参照)を行なってください。

時刻設定をする

P16に従って時刻を合わせます。

### □ 給湯スイッチを押す

風呂リモコン・メインリモコンのどち らかの給湯スイッチを押す。 最初に押されたりモコンに 優先 が



■ 給湯温度は、前回設定の温度を表示 します。

前回設定の温度が「75」の場合は、 安全のため「42」が点灯します。

給湯温度切替スイッチを押して

### [2] 温度を調節する

必ず 機能 表示を確認してから温度の調節をします。 優先表示がされてないリモコンでは温度調節はでき

〈メインリモコンで調節する場合〉

お好みの温度に調節します。 メインリモコンの 優先 表示が消えている時は風呂 リモコンの優先スイッチを押します。

〈風呂リモコンで調節する場合〉

お好みの温度に調節します。 風呂リモコンの 優先 表示が消えているときは風呂 リモコンの優先スイッチを押します。

温度切替は約38℃~約47℃の間及び約

60°C、約75°Cで調節できます。 給湯温度切替スイッチを押しつづける と、連続的に変わります。「60」から

「75」は押しなおします。 温度設定が「75」の場合、ブザーでお 知らせします。





### ③ 給湯栓を開ける

給湯側の「A」が表示し、

お湯が出ます。 ■エラーコード表示「111」が表示し

ている場合は、一度給湯栓を閉め、 しばらく待った後、開栓します。



### 給湯栓を閉める

バーナが消火し、給湯側の「▲」が

燃焼用送風機は、バーナ 消火後約5分で停止します。

■自動お湯はり運転中に給湯を使用すると、温度は自動お湯にりで 設定した温度になります。また水圧などにより、出湯量が少なく なる場合があります。

・停雷主たは、電源を「入」切」したあとに給湯スイッチを入れると 温度設定は「42」になります。

シャワーを使用するときは、いきなり体や顔にはかけずに、手で湯温を確かめてからお使いくだ

◆夏期など水温が高く、「給湯温度切替スイッチ」を「38」~「43」にセットしても熱い場合。湯量を多く 出してお使いください。

給湯栓を絞りすぎた場合(約22/分以下)、バーナの火は消えるようになっています。

- 浴そうの排水栓を閉じてください。
- ※そうにフタをしてください。

### 点 火

#### □ 自動スイッチを押す

- 自動ランプが点灯し、自動運転に入ります。
- エラーコード表示「131」が表示する場合、自動スイッチを「切」にし、再度「入」にします。

#### ご注意

- ・ 給湯使用中に、「自動スイッチ」を「人」にしたとき自動運転にならない場合があります。
- この場合給湯栓を閉めますと、自動運転 を開始します。
- 自動運転中に、「△」が表示したり消え たりしますが異常ではありません。





#### 風呂リモコンで

### 2 お湯はり水位を設定する

- 水位設定スイッチを押し、適切な湯量になる数字にパー表示を合わせます。 パー表示は水位設定スイッチを押すと上がっていき、5までくると下がっていきます。
- 右表の数字で一度運転し、水位が高い ときは小さな数字に、水位が低いとき は大きな数字に合わせて、翌日試して ください。

#### ご注意

- 洋風バスなどの浅い浴そうの場合、水位設定を高めにすると、 お湯があふれることがあります。
- 浴そうの形状や施工状態により お湯はり水位は多少変化します。

** 10:00	水位設定 目 盛	H寸法(cm) 目 安
10.00	5	<b>≱</b> ⁄]40
11夏42 / 1	-	¥j33
»s   '~	3	<b>≱</b> ົງ27
		<b>約</b> 20
313	1	<b>≱</b> 7)14
水位設定表示		





(一般的な設置例)

#### 風呂リモコンで

### ③ ふろ温度を設定する

適切な温度に合わせます。 約35℃~約50℃の間で 調節できます。





### 消 火

自動で使用の場合、設定した水位・温度になると自動的に消火し、ブザーでお知らせします。(「羅温」が表示され、4時間、保温・たし湯を続けます。)
途中で消火したい場合または自動運転を止める場合は次の操作をします。

#### 图 自動スイッチを押す

「 保温 」表示が消え、自動ランプも消えます。



#### ご注意

- ●自動運転中は給湯温度の表示が、ふろ温度の表示と等しくなることがありますが異常ではありません。 またこの時、給湯を使用しますと、ふろ温度表示の湯温になります。
- 自動運転中に給湯同時使用の場合は、お湯はり時間は長くなります。
- お湯はり中(優先表示消灯中)は、給湯温度の調節はできません。(給湯温度を調節する場合自動スイッチを「切」にしてください。)
- 入浴時には必ず浴そうの湯をかきまぜて湯温を確かめてください。
- ●停電時や電源プラグを抜かれたときは、浴そうに水、湯がない状態で自動運転から行なってください。 (正確な水位にするため。)
- 自動運転中や給湯使用中、エアーを吸い込む音がしますが異常ではありません。
- 自動運転中や追いだき時、浴そうの風呂アダプターよりエアーが出ることがありますが異常ではありません。

225 —


-13-


### 使用方法自動運転のしかた

# <sub>使用方法</sub>追いだきのしかた

#### 知っておきたいこと

自動運転とは





#### 保温・たし湯運転中は

- 温度検知は30分毎にポンプで循環して行ないます。
- •自動運転は、設定した水位·温度に沸き上がってから4時間後に、自動的に停止します。 (保温表示が消えます。)

入浴時など湯がぬるくなったときの追いだきに使用します。

- 浴そうの風呂アダプターより10cm以上水が入っていることを確認してか ら操作してください。
- 追いだきで使用の場合、設定したふる温度より約2℃高い温度まで沸き 上がると自動的に停止します。



### □ ふろ温度を設定する

約35℃~約50℃の間で調節できます。





### [2] 追いだきスイッチを押す

追いだきランプが点灯し、ふろ側の「△」が表示し 追いだきをはじめます。

- エラーコード表示「113」が表示する場合追いだ きスイッチを「切」にし、再度「入」にします。
- 浴そうの風呂アダプターより最初の数秒間エアー が出ることがありますが、異常ではありません。





### 火

途中で消火したい場合

### ③ 追いだきスイッチを押す

追いだきランプが消灯し、ふろ側の「△」表示が消えます。




## 使用方法現在時刻の合わせかた

- メインリモコンの操作力が一を開けて行なってください。
- 電源が「入」の状態で「夏夏夏」が点滅します。停電後の再通電後も「夏夏夏」が点滅します。
- ●各スイッチの「入」「切」に関係なくセットできます。

## Ⅲ 時刻スイッチを押す

「午前 (2:22)」が点滅します。




### ② 現在時刻を合わす

(例:現在時刻が、午後2時10分の場合) 「時」スイッチを押して「午後 ②原音」 にします。次に「分」スイッチを押して 「午後 ②:『音』」にします。



### ③ 時刻スイッチを押す

- 時刻表示が点滅から点灯に変わり、時計が動きはじめます。
- 動きはしのよう。時刻表示の右下の「・」が点滅します。





## 使用方法予約時刻の合わせかた

- ふろ予約時刻とは「お湯はり」または「沸き上げ」がほぼ完了する時刻をいいます。
- メインリモコンの操作カバーを開けて行なってください。
- 各スイッチの「入」「切」に関係なくセットできます。
- 現在時刻を合わせていないと、予約時刻はセットできません。

### 予約スイッチを押す 「中前 18:00 ]と「原表」が点滅します。

「午前 *12:00* 」と「原薬」が点滅します






給湯

### ② 予約時刻を合わす

(例:予約時刻が、午後7時30分の場合) 「時」スイッチを押して「午後 予算費 」 に「東京、次に「分」スイッチを押して

にします。次に「分」スイッチを押して 「午後 7:30 」にします。

●「時」、「分」スイッチは、一度押すと各々 1時間、1分ずつ変わります。押し続けると 連続して表示が変わります。




### ③ 予約スイッチを押す

現在時刻に変わると同時に予約が セットされます。



予約時刻が点減したままですと、予約時刻はセットできていません。



## 使用方法予約運転のしかた

予約前に次のことを確認してください。

- 浴そうの排水栓を閉じてください。
- 浴そうにふたをしてください。
- 現在時刻を合わせてありますか。
- 予約時刻を含わせてありますか。

#### 围 予約運転スイッチを押す

- 「⑤聴」表示します。
- 予約時刻近くになると運転を 始めます。



- 予約運転スイッチを押すと、予約時刻に「お湯はり」または「沸き上げ」がほぼ 完了し、予約時刻までは保温を行ないます。
- 途中で取り消す場合、次の操作をしてください。

### ② 予約運転スイッチを押す

◆「急廻」が消えます。





#### 予約運転とは

- 予約時刻に「お湯はり」または「沸き上げ」がほぼ完了することをいいます。
- ◆予約時刻になると、ブザーでお知らせします。
- ■予約運転設定中(熱源機が動きだすまでの間)は「自動」スイッチ、「追いだき」
- スイッチを押してもスイッチは入りません。 ・予約運転中でも「給湯」は使用できます。
- ・「おり返転すくも Aloom」は反応とさす。 のような場合、「お湯はり」または「沸き上げ」時刻が遅くなる場合がありま す。
- ●予約時刻を忘れた場合は、予約スイッチを押すと確認できます。

# <sub>使用方法</sub>暖房のしかた

### 運転 (マルチコントロールシステムの場合)

メーンリモコンの暖房スイッチは「切」のまま使用してください。

① 放熱器の

運転スイッチを 入れる





メインリモコンの『運転』と「 ⑥ 」 が表示され暖房運転をはじめます。

・メインリモコンのエラーコード表示「II3」が表示している場合、すべての放熱器を「切」にし、しばらく待ってから放熱器を「入」にしてください。

### 停止

② 放熱器の

運転スイッチを 切る





メインリモコンの「運転」と「 🙆 」 が消えます。

してください。 急に「切」にすると「コトン」 という音がすることがあります。

運転スイッチはゆっくりと操作

(マルチコントロールシステムでない場合)

用 メインリモコンの 暖房スイッチ を押す

自動的に熱源機が運転しま



暖房ランフが点灯し 「運転」と「 △ 」が表示されます。

② 放熱器の

運転スイッチを 入れる しばらくしてファンが回り 暖かい空気が出てきます。

停止

③ メインリモコンの 暖房スイッチ


を押す



「運転」と「 🌡 」が消えます。

4 放熱器の

切る



●凄結すると熱源機が故障したり配管が破損する恐れがあります。(有償)

●外気温が0℃近くになると凍結予防ヒータや暖房循環ポンプが作動して凍結予防を行います。絶 対に分電盤のブレーカを切らないでください。

外気温が極端に低くなりますと、凍結予防ヒータだけでは不十分です。 このような場合は、次の方法を行なってください。

### 1. 給湯栓から水を流す

ガスの元栓を閉める。

メインリモコンの給湯スイッチ及び、 風呂リモコンの給湯スイッチを切る。

給湯栓を開ける。

### 方法 2. 水抜きをする

(長期間不在の場合、または非常に冷えこみの厳しいとき。)

浴そうの水を排水する。

ガス元栓を閉める。

給水元栓を閉める。 給湯栓を開ける。

シャワーを床面まで下げる。 自動スイッチを「入」にする。

[そのままで約30秒間待つ] 追いだきスイッチを「入」にする。 「浴そうの風呂アダプターより水が出

ることを確認する。 水抜き栓を開ける。(4箇所) (約20000/分)

## 凍結予防のしかた

### 水抜き後の使用方法

①水抜き栓を閉める。(4ヵ所) ②給水元栓を開ける。

③絵湯栓から水が出ることを確認し給湯栓を

乳ガス元栓を開ける。

ボ11ページの「使用方法」に従ってお使いくだ。

#### 凍結して水が出ないとき

メインリモコンの給湯スイッチ及び風呂リモコンの 絵湯スイッチを「切」にし給湯栓を開け、水が出る まで待ってからお使いください。

### 暖房

- ◆冬期外気温が0℃近くになりますと熱源機や温水回路内の水が凍結し、破損することがありますので 必ず不凍液を注入してください。
- ■さらに寒さが厳しいときは以下の操作をお願いします。
- 1 暖房スイッチを「切」にする
- 2 すべての放熱器の運転スイッチを「 ※ 」にする 外気温が下がってきますと自動的に循環ポンプが作動して 凍結を予防致します。



#### 不凍液について

- •不凍液は大阪ガス指定のものをご使用ください。
- 1年に一度は暖房水全体を入れかえ不凍液を新たに注入してください。 ご掲談はお買い上げの販売店もしくは、大阪ガス支社までご連絡ください。

#### 不凍液の取扱い

幼児の手の届くところに置かないでください。

### 凍結したとき

- ●凍結した場合、ガス元栓・給水元栓を閉めてください。 凍結したまま使われますと熱源機に異常が生 じる場合があります。
- ●凍結が解けたあと、水漏れがないのを確認のうえご使用ください。
- ●執派機や配管が破損しますと、高額の修理費用がかかる場合があります。(有料)

# 点検・お手入れ

「点検・お手入れ」は必ず給水元栓とガス元栓を閉め、熱源機が冷えてから行なってくだ さい。

### ●お手入れの方法

■ 本体が汚れたときは?

布または、スポンジに台 所角洗剤(中性洗剤)をつへ けて、ふき取る。



■ リモコンが汚れたときは?

水をつけた布をかたく絞り、 軽くふき取る。

「内部は、電気部 品が入っている ので絶対にぬら さない。



■ 浴そうフィルタの掃除をしてください。

(1)浴そうフィルタにはゴミや湯あか等が付着し、そのままにしておくと目詰まりを起こし熱源機 の異常の原因になります。

(夕)浴そうフィルタの掃除はつぎの要額で定期的に行なってください。

浴そうフィルタを取り 2 掃除をする。 外す。 浴そうフィルタを まわしてはずす。





もとのように取り付け




浴そうフィルタ

# 故障かな?と思ったら

### ●点検の方法


■本体・配管からの水漏れ・ガス漏れは? ガス漏れは、配管接続部に石けん水などをつ けて調べる。



■熱源機の異常音は?

■外観に異常は見られませんか?

■熱源機の周囲は? 燃えやすいものを置いていませんか。



#### 定期点検のおすすめ

ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長 くご使用いただくために、年1回程度の定期点検をおすすめします。 お買い上げの販売店またはお近くの大阪ガス支社にご相談くださ (10

●熱源機が古くなると熱交換機やバーナにサビやスス、ほこり等 がつまったりします。また取り付け場所によりバーナに「くも」 が巣をはることがあります。このような場合不完全燃焼を起こ

すことがあり、ときどきご使用中に異常(異常音、排気に不快な臭い、目にしみる等)がないか確認し

てください。異常に気づかれた場合は、使用を中止し、ガスの元栓を閉めてお買い上げの販売店また はお近くの大阪ガス支社にご連絡ください。

#### 停電・断水・ガスの供給が停止した時

	停電	断水	ガスの供給停止
給 湯・シャワー	〈停電時〉 ・運転は停止しますが、 出続けます。 ・給湯栓を閉じてくださ (通電後) ・使用方法(11ページ参 によりご使用ください	・ 給湯栓を閉じてください。 ・ 給湯スイッチを、「切」にしてください。 (再通水後)	(供給停止) ・運転は停止しますが、水は出続けます。 ・給湯栓を閉じてください。 ・給湯となり、すを、「切」にしてください。 (供給再開後) ・使用方法(11ページ参照)によりご使用ください。
ふ自動運転	〈停電時〉 ・運転は、停止します。 (通電後〉 ・使用方法(12~14べ一 照)によりご使用くだ。 ・でのままご使用になり と浴そうのお湯合があり、 ので、一旦全部排水し作してください。	さい。 ・エラーコード412が点滅 します。 と水位 その場合は、再通水後27 ページに従ってください。	ください。 (供給再開後) ・使用方法(12~14ページも 照)によりご使用ください。
ふ 追いだき	(停電時) ・運転は、停止します。 (連電後) ・使用方法(15ページ参) よりご使用ください。		〈供給停止〉 ・運転は、停止します。 ・違いだきスイッチを「切」にしてください。 (供給再開後) ・使用方法(15ページ参照)によりご使用ください。
暖	(序電時) ・運転は、停止します。 ・すべての放無器の運動 ッチを「切」にしてく い。 (通雷後)	(脚水後) ・通常は、正常運転します。 ミスイ・エラーコード543が点減し、 ださ 運転が停止する場合があり ます。	(供給停止) ・運転は、停止します。 ・すべての放熱器の運転スコッチ、暖房スイッチを「切にしてください。 (供給車関後)
房	・使用方法(19〜20ペー ・使用方法(19〜20ペー 照)によりご使用くだ		・使用方法(19~20ページ後 照)によりご使用ください。

## 2 次のような場合は故障ではありません。

現象	説明
寒い日に排気口から湯気がでる。	排気ガスの水分が水蒸気に変わるためであり異 常ではありません。
給湯停止後もファンの回転音がする。	再使用時の点火をより早くするため約5分間は回 転しています。
給湯栓を絞るとお湯が白くなる。	水の中の空気が分離して気ほうとなるためです。
長時間給湯を使っていると火が消える。	給湯を90分間連続して使うと自動的に火が消え るようになっています。
給湯栓を急に止めるとゴツンと音がすること がある。	絵水パイプに逆止弁を取り付けると、音がする場合がありますが、水が急に止まるために発生する 音で異常ではありません。

### 3 故障・異常の見分け方・処置方法

ご使用中に、不都合が生じたときは、そのままお使いにならず、ただちにご使用を中止され、十分 な点検をしてください。

原 因 (多 = 主原因) (本 = 原因)	給湯栓を開けても湯が出ない	使用中に水になる	高温の湯が出ない	使用中に湯温が極端に変動する	自動運転・追いだきができない	「全」表示が点灯しない	暖房がきかない、またはききがおそい	処 置 方 法
ブレーカが「入」になっていな い	0		i	· · · · ·	•		•	ブレーカを「入」にする
ガス元栓の開き不十分	•	_	•	•	▲	•	•	ガス元栓を全開にする
配管内に空気が残っている	•		T	İ	•	_		点火操作を繰り返す
給水元栓の開き不十分	•	•	; i	•	•			給湯栓をいったん閉めてから給 水元栓を全開にする
水ストレーナの詰まり	•	•	1	_	•	I		詰まり除去または点検を依頼する
断水している	0	1	1	1	0			使用をいったん中止する
凍結している	•	1	1			)		解凍するまで使用を中止する
給湯栓の開き不足	•	_		•		-		給湯栓を全開にする

### 4 エラーコード表示について

この熱源機には、不具合が生じたときにその原因をエラーコードで知らせる機能があります。

下表のエラーコードの表示に応じた処置を行なってください。

京 示	原 因	処 置 方 法
ו ממ	給湯を連続90分以上運転 したためです。	給湯栓を「閉」にして再度「開」にしてください。
	ふろの沸き上げを連続90 分以上運転したためです。	
	残湯で停電したためです。	翌日お湯を抜いてから自動スイッチを押し てください。
432	浴そうからお湯があふれ ているためです。	自動スイッチを「切」にして水位設定を低く して再度「入」にしてください。
032	浴そうの栓をしていない ためです。	自動スイッチを「切」にして浴そうの水を抜き、栓をしっかり閉めて再度「入」にしてください。
4 12	自動お湯はり中に断水し たためです。	再通水後、自動スイッチを「切」にして、再度 「入」にしてください。
111	給湯側の点火エラーが生 じたためです。	ガス元栓が全開であることを確認後、給湯
721	給湯側の回路に異常がま きたためです。	栓を「閉」にして再度「開」にしてください。
113	ふろ側及び暖房側の点火 エラーが生じたためです。	
723	ふろ側及び暖房側の回路 に異常がおきたためです。	を押しなおしてください。

### ●安全装置が作動したときの処置方法

●点火しなかったり、ご使用中にバーナが消火したときは、25~27ページの「故障かな?と思ったら」 に従ってください。

また、次の安全装置が働いた場合には、メインリモコン、風呂リモコンの操作スイッチを「切」に し、ガス元全・絡水元栓を閉めてから、お買い上げの販売店またはお近くの大阪ガス支社にご連絡 ください。

 給水元栓を 閉める。 2 ガス元栓を 閉める。 3 お買い上げの 販売店またけ

販売店または 大阪ガス支社







### ●下記の異常時には、安全装置が働きます

- ●給湯バーナの炎が消えた場合…………………………給湯立消え安全装置
- ●暖房(ふろ)バーナの炎が消えた場合…………暖房立消え安全装置
- ●暖房回路の水が万一種端に減った場合………空だき防止装置(暖房)
- ●空だきした場合………………空だき安全装置(給湯・暖房)
- ●熱源機の温度が異常に上昇した場合…………………過熱防止装置
- ●電気回路に漏電が生じた場合………………………………………………漏電安全装置
- ●熱源機内の水圧が異常に上昇した場合…………………過圧防止安全装置

Hib .		種	4	・・・・・・・・ガニス 給…湯 暖 房	機					
型型				AT-241RFA-AL,-C,-D,-E	AT-241FFA-AL					
		式	~~~	44-875   44-876   44-877   44-878	44-879					
晶		4.4								
T-61		給 湯 方	定							
種	頖	暖房方		温水循環方式						
		給排気力		屋外強制排気方式	強制給排気方式					
設		方	左	屋外設置方式	屋内設置方式					
着火力	方式	給湯 明	夏房	ダイレクト着火						
1		本	体	高さ750mm×幅480mm×奥行	255mm					
外形寸	†法	メインリモ	コン	高さ198mm×幅 96mm×奥行	21 am					
1		風呂リモ	コン	高さ 96mm×幅198mm×奥行	20mm					
		<b>*</b>	体		43kg (運転時約46kg)					
重	-	メインリモ		0.3kg	, and the traction of the tender					
_		風呂リモ		0.3kg						
		/# PP ~L		1kg/cd以上						
水	圧	作動水		0,15kg/cm						
<b></b>		給	湯	2.0 ℓ /分						
最	伍	暖	房	0 ℓ / 分以上(締切り使用	er \					
作動オ	k量				-17					
ポン		-Ş.	ろろ	4.0 ℓ / 分	* >					
		ঠ		5.5m H <sub>2</sub> O(5.5ℓ/分のと						
機外接		暖	房	6.0m H <sub>2</sub> O(6.5ℓ/分のと						
温		耠	湯	電子式ガス比例制御方面						
制御力	5式		房	電子式ガス比例制御およびON-C						
1		メインリモコン 温	涧	約38℃~約47℃(1℃間隔)約60℃						
温度調	图 旅行	風呂公	ろ	約35℃~約50℃(1℃間隔)						
温度量	- CI3	リモコン発湯・	シャワー	約38℃~約47℃(1℃間隔)約60℃						
		暖	房	約80℃(自動変温システム約80℃~約	70°C~約65°C)					
給湯	B 1	上 制 御 カ	元	水量比例制御方式						
排気フ	_、	給	湯	負荷による比例制御						
		暖	房	負荷による比例制御						
制御ブ	クエ	同	時	負荷による比例制御						
		<u> </u>		給湯立消え安全装置・暖房立消え安全装置	・空だき防止装置					
1			置	・空だき安全装置・過熱防止装置・電流と						
安	É	全 装		安全装置・停電時安全装置・ファン回転校						
1				ヒータ・水量センサー・誘導雷保護装置・						
l				最大260W   最大280W   最大280W   最大280W						
消	3	र व्	カ	凍結予防運転作動時:最大						
	-	ガ		R ¾オネジ(20 A )	20011					
1	i	給水・和			141					
ł		暖	房							
		·水	_ <u></u> ろ	15 A ソルダー継手付属(GN)						
+42	416			10 A ソルダー継手付属(R	1/2 )					
接	杌	オーバフ	<u> </u>	R %オネン(15A)						
į		毫	気	本体電源 A C 100 V 60 H z 3心(う	ち1心アース用)					
ĺ				風呂リモコン2心、メインりモ						
		給排気接	続口	<del></del>	給気ロゆ80・排気口ゆ80					
/ 1					最大延長7m3曲り					
付		属	品品							
В	L	<u> </u>		A T-241R F A-A L	A T-241F F A - A L					

## 保管とアフターサービス

使用ガス		1時間当	当たりのガニ	ス消費量()	標準出力(kcal/h)			
	型式名	全ガス	給湯ガス	ス消費量	暖 房 ガス消費量	能力最大時		
使用ガス グループ		消費量	最大	最小		給 湯	追いだき	暖房
都 市 ガ 13A ス 用	AT-241RFA-AL AT-241RFA-AL-C	42,000	30,100	4,700	15,000	24,000 (16号)	7,500	12,000
LPガス用	AT-241RFA-AL-D AT-241RFA-AL-E AT-241FFA-AL		2.51 kg/h	0.39 kg/h	1.25 kg/h	24,000 (16号)	7,500	12,000
		<u> </u>	都市ガス月	13 A	<u> </u>	J L i	<u></u> P ガス用	
出湯能力(ℓ/	min) 水温+25℃上昇				(16.3)			

10.3

● 給湯能力の( )内は、水温+25℃上昇に換算した相当出湯能力です。

#### ●長期間使用しない場合

(東川人) (水正:1kgf/d房) 水温+40℃上昇

●必ずガス元栓・給水元栓を閉め、各リモコンおよび、放熱器のすべてのスイッチを「切」にし分電盤のプレーカを「切」にして、凍結予防の処置を行なってください。

### ● サービスのお申し込み

- •25~28ページの「故障かな?と思ったら」の項を見てもう一度確認ください。
- 確認のうえ、それでも不具合な場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないでお買い上げの販売店または、大阪ガス支柱にご連絡ください。なおご連絡いただくときは次のことをお知らせください。

(1)品 名……ガス給湯暖房機 エックス プリオール・オート

(2:品 番………正面右下部に貼付してあります。 (3)現 象………不具合内容及びエラーコードの数字

(4)道 順………(できるだけ詳しく)

(N)44-875(U) 大阪ガス株式会社

744 875 05 (AT-241REA-AL)

### ● 転居される場合

 ガスの種類の異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先の ガスの種類を確認の上、お買い求めの販売店、またはお近くの大阪ガス支社にご相談ください。 この場合、調整・改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。

#### ● 保証書について

#### この熱源機には保証書がついています。

•このガス給湯暖房機は保証書に記載のように、熱源機の故障について修理いたします。 詳しくは保証書をごらんください。

保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱鋭明書とともに大切に保管してください。